

Export av data från Vattenfall Eldistributions smarta elmätare

Modell: S34U18 och S12U16

Detta dokument är en översättningstabell över de data du får tillgång till med 5 sekunders intervall efter att du har aktiverat anslutningsporten i Vattenfall Eldistributions smarta elmätare. Anslutningsporten är en P1-port med RJ12-standard.

Du aktiverar anslutningsporten så här:

[Logga först in på Mina sidor](#). Där hittar du en informationsruta om hur du aktiverar anslutningsporten. Följ instruktionen och klicka på Aktivera. Aktiveringen kan dröja upp till 2 dagar innan det är genomfört i system.

Nr	Beskrivning	Enhet	Registerkod	S34U18 S34U18-CT	S12U16
1	Mätarens serienummer	-	96.1.0	X	X
2	Datum och klockslag (endast normaltids)	ÅÅMMDD TT:MM:SS	1.0.0	X	X
3	Mätarställning Aktiv Energi Uttag (A+)	kWh	1.8.0	X	X
4	Mätarställning Aktiv Energi Inmatning (A-)	kWh	2.8.0	X	X
5	Mätarställning Reaktiv Energi Uttag (R+)	kVArh	3.8.0	X	X
6	Mätarställning Reaktiv Energi Inmatning (R-)	kVArh	4.8.0	X	X
7	Aktiv Effekt Uttag (A+)	kW	1.7.0	X	X
8	Aktiv Effekt Inmatning (A-)	kW	2.7.0	X	X
9	Reaktiv Effekt Uttag (R+)	kVAr	3.7.0	X	X
10	Reaktiv Effekt Inmatning (R-)	kVAr	4.7.0	X	X
11	Aktiv Effekt L1 Uttag (A+)	kW	21.7.0	X	X
12	Aktiv Effekt L1 Inmatning (A-)	kW	22.7.0	X	X
13	Aktiv Effekt L2 Uttag (A+)	kW	41.7.0	X	
14	Aktiv Effekt L2 Inmatning (A-)	kW	42.7.0	X	
15	Aktiv Effekt L3 Uttag (A+)	kW	61.7.0	X	
16	Aktiv Effekt L3 Inmatning (A-)	kW	62.7.0	X	
17	Reaktiv Effekt L1 Uttag (R+)	kVAr	23.7.0	X	X
18	Reaktiv Effekt L1 Inmatning (R-)	kVAr	24.7.0	X	X
19	Reaktiv Effekt L2 Uttag (R+)	kVAr	43.7.0	X	
20	Reaktiv Effekt L2 Inmatning (R-)	kVAr	44.7.0	X	
21	Reaktiv Effekt L3 Uttag (R+)	kVAr	63.7.0	X	
22	Reaktiv Effekt L3 Inmatning (R-)	kVAr	64.7.0	X	
23	Spänning L1	V	32.7.0	X	X
24	Spänning L2	V	52.7.0	X	
25	Spänning L3	V	72.7.0	X	
26	Ström L1	A	31.7.0	X	X
27	Ström L2	A	51.7.0	X	
28	Ström L3	A	71.7.0	X	