

Gäller från 2025-02-03

Avgift för tillfällig anslutning

Normal avgift gäller vid planerat arbete d.v.s. om färdiganmälan (beställning) av tjänsten görs senast fem arbetsdagar före åtgärd. Vid oplanerat arbete d.v.s. om färdiganmälan av tjänsten görs senare än fem arbetsdagar före åtgärd eller om åtgärden måste utföras utanför normal arbetstid gäller en högre avgift. Se tabell nedan.

Intervall för huvudsäkring (A)	Avgift / Planerat*	Avgift / Oplanerat*
16 - 63	6 600 kr	9 900 kr
80 - 250	10 000 kr	15 000 kr
> 250	Verklig kostnad (lägst 16 000 kr)	Verklig kostnad (lägst 24 000 kr)
Högspänning	Verklig kostnad	Ej möjligt

*Alla priser exklusive moms.

Elnätspris

Lågspänning: För huvudsäkring till och med 63 A tillämpas alltid enkeltariff E4. För huvudsäkring 80 A och större tillämpas alltid effekttariff N4.

Högspänning: Effekttariff N3 tillämpas alltid.

Särskild avgift för långvarig tillfällig anslutning

Efter ett år från det att anslutningen börjat faktureras tillkommer en särskild avgift för långvarig tillfällig anslutning.

Intervall för huvudsäkring (A)	Anslutningssäkring (A)	Tillfällig anslutning över ett år / Avgift*
16 – 25	25	1 200 kr / månad
35	35	1 800 kr / månad
50 – 63	63	2 700 kr / månad
80 – 125	125	5 200 kr / månad
160	160	5 900 kr / månad
200 – 250	250	9 000 kr / månad
315 – 500	500	14 700 kr / månad
600 – 750	750	21 100 kr / månad
800 – 1 000	1 000	26 100 kr / månad
1 250	1 250	31 900 kr / månad
1 500	1 500	34 700 kr / månad
Högspänning		480 kr / kW per månad

*Alla priser exklusive moms.

Tillämpningsbestämmelser i sammandrag

1. Vattenfall Eldistribution kan erbjuda tillfällig anslutning i elektrifierade områden där anslutning kan utföras från befintligt nät utan förstärkning.
2. Tillfällig anslutning ska vara begränsad i tiden.
3. Tillfällig anslutning ska färdiganmälas till Vattenfall Eldistribution av ett auktoriserat elinstallationsföretag.
4. Kunden ska själv ombesörja byggsåp t.ex. genom att hyra av elinstallatören.
5. Vattenfall Eldistribution anvisar plats för anslutning som är intill en transformatorstation, ett kabelskåp eller en ledningsstolpe. Kunden ombesörjer själv kabel från byggsåpet till sin uttagpunkt.
6. Kundens byggsåp får ej placeras på Vattenfall Eldistributions anläggning. Skåpet ska vara försett med jordfelsbrytare och uttagen placerade enligt SS 436 40 00 avsnitt 704, 711 och 740, samt handbok 415. Anslutningskabel av typ gummikabel ska medfölja skåpet och vara dimensionerad för det strömuttag som färdiganmälts, dock minst 10 mm² Cu. Kabeln ska vara försedd med gult skyddsror och vara max 5 meter lång, men i undantagsfall kan en längre kabel accepteras efter överenskommelse med Vattenfall Eldistribution.

Vill du veta mer?Besök vattenfalleldistribution.se

Vattenfall Eldistribution AB