

Gäller från 2018-01-01

# Gäller i alla områden

## Avgift för tillfällig anslutning

Normal avgift gäller vid planerat arbete d.v.s. om beställning av tjänsten görs senast fem arbetsdagar före åtgärd. Vid oplanerat arbete d.v.s. om beställning av tjänsten görs senare än fem arbetsdagar före åtgärd eller om åtgärden måste utföras utanför normal arbetstid gäller en högre avgift. Se tabell nedan.

Intervall för huvudsäkring / Ampere	Avgift / Planerat*	Avgift / Oplanerat*
16 - 63	3 525 kr	5 288 kr
80 - 250	7 050 kr	10 575 kr
315 - 500	10 575 kr	15 863 kr
> 500	verklig kostnad (lägst 10 575 kr)	verklig kostnad (lägst 15 863 kr)

\*Alla priser inklusive moms.

## Elnätspris

**Lågspänning:** För huvudsäkring till och med 63 A tillämpas alltid enkeltariff E4. För huvudsäkring 80 A och större tillämpas alltid effekttariff N4. För tillfällig anslutning med en varaktighet av högst sju dagar debiteras enligt en schablon på 9,13 kr/Ampere som är beräknad med angivna nättariffer baserat på uppskattade värden för effekt och energi.

**Högspänning:** Effekttariff N3 tillämpas alltid.

## Särskild avgift för långvarig tillfällig anslutning

Efter ett år från det att anslutningen börjat faktureras tillkommer en särskild avgift för långvarig tillfällig anslutning.

Intervall för huvudsäkring / Ampere	Anslutningssäkring / Ampere	Tillfällig anslutning över ett år / Avgift*
16 – 25	25	875 kr / månad
35 – 63	63	1 250 kr / månad
80 – 125	125	2 125 kr / månad
160	160	2 625 kr / månad
200 – 250	250	3 625 kr / månad
> 250	Steg om 250A	3 625 kr per 250 A
<b>Högspänning</b>		6 075 kr + 5 kr/kW

\*Alla priser inklusive moms.

## Tillämpningsbestämmelser i sammandrag

- Vattenfall Eldistribution kan erbjuda tillfällig anslutning i elektrifierade områden där anslutning kan utföras från befintligt nät utan förstärkning.
- Tillfällig anslutning ska vara begränsad i tiden.
- Tillfällig anslutning ska färdigställas till Vattenfall Eldistribution av behörig elinstallatör.
- Kunden ska själv ombesörja byggsåp t.ex. genom att hyra av elinstallatören.
- Vattenfall Eldistribution anvisar plats för anslutning som är intill en transformatorstation, ett kabelskåp eller en ledningsstolpe. Kunden ombesörjer själv kabel från byggsåpet till sin uttagspunkt.
- Kundens byggsåp får ej placeras på Vattenfall Eldistributions anläggning. Skåpet ska vara försett med jordfelsbrytare och uttagen placeras enligt SS 436 40 00 pkt 704, 711, 740 samt handbok 415. Anslutningskabel ska finnas i skåpet och vara dimensionerad för det strömuttag som önskas, dock minst 10 mm<sup>2</sup> Cu. Kabelns längd ska vara anpassad för inkopplingsplatsen och endast undantagsvis vara längre än 5 m.

## Vill du veta mer?

Besök [vattenfalleldistribution.se](http://vattenfalleldistribution.se)

Vattenfall Eldistribution AB