

Gäller från 2018-01-01

GÄLLER I ALLA OMRÅDEN

Avgift för tillfällig anslutning

Normal avgift gäller vid planerat arbete d.v.s. om beställning av tjänsten görs senast 5 arbetsdagar före åtgärd. Vid oplanerat arbete d.v.s. om beställning av tjänsten görs senare än 5 arbetsdagar före åtgärd eller om åtgärden måste utföras utanför normal arbetstid gäller en högre avgift. Se tabell nedan.

Intervall för huvudsäkring / Ampere	Avgift / Planerat*	Avgift / Oplanerat*
16 - 63	2 820 kr	4 230 kr
80 - 250	5 640 kr	8 460 kr
315 - 500	8 460 kr	12 690 kr
> 500	verklig kostnad (lägst 8 460)	verklig kostnad (lägst 12 690)

* Alla priser exklusive moms.

Elnätspris

Lågspänning: För huvudsäkring till och med 63 A tillämpas alltid enkeltariff E4. För huvudsäkring 80 A och större tillämpas alltid effekttariff N4. För tillfällig anslutning med en varaktighet av högst sju dagar debiteras enligt en schablon på 7,3 kr/A som är beräknad med angivna nättariffer baserat på uppskattade värden för effekt och energi.

Högspänning: Effekttariff N3 tillämpas alltid.

Särskild avgift för långvarig tillfällig anslutning

Efter ett år från det att anslutningen börjat faktureras tillkommer en särskild avgift för långvarig tillfällig.

Lågspänning

Intervall för huvudsäkring / Ampere	Anslutningssäkring / Ampere	Tillfällig anslutning över ett år / Avgift*
16 - 25	25	700 kr/månad
35 - 63	63	1 000 kr/månad
80 - 125	125	1 700 kr/månad
160	160	2 100 kr/månad
200 - 250	250	2 900 kr/månad
> 250	Steg om 250 A	2 900 kr per 250 A
Högspänning		4 860 kr + 4 kr/kW

* Alla priser exklusive moms.

Tillämpningsbestämmelser i sammandrag

- Vattenfall Eldistribution kan erbjuda tillfällig anslutning i elektrifierade områden där anslutning kan utföras från befintligt nät utan förstärkning.
- Tillfällig anslutning ska vara begränsad i tiden.
- Tillfällig anslutning ska färdigställas till Vattenfall Eldistribution av behörig elinstallatör.
- Kunden ska själv ombesörja byggsåp t.ex. genom att hyra av elinstallatören.
- Vattenfall Eldistribution anvisar plats för anslutning som är intill en transformatorstation, kabelskåp eller ledningsstolpe. Kunden ombesörjer själv kabel från byggsåpet till sin uttagspunkt.
- Kundens byggsåp får ej placeras på Vattenfall Eldistributions anläggning. Skåpet ska vara försett med jordfelsbrytare och uttagen placerade enligt SS 436 40 00 pkt 704, 711, 740 samt handbok 415. Anslutningskabel ska finnas i skåpet och vara dimensionerad för det strömuttag som önskas, dock minst 10 mm² Cu. Kabelns längd ska vara anpassad för inkopplingsplatsen och endast undantagsvis vara längre än 5 m.

Vill du veta mer?

Besök vattenfalleldistribution.se/kundservice.