

Gäller från 2018-01-01

OMRÅDE NORR

Ersättningar för inmatning*

Elnätspris	Högspänning	Lågspänning	
Mätavgift**	475	225	kr/månad
Effekt ersättning höglasttid***	53	54	kr/kW, månad
Energiersättning höglasttid***	1,6	2,2	öre/kWh
Energiersättning övrig tid	1,6	2,2	öre/kWh

Avgifter för uttag*

	Högspänning			Lågspänning		
	N2	N2T	N3	N3T	N4	
Fast avgift	232 000	24 800	2 600	3 400	225	kr/månad
Månadseffektavgift	11	30	30	30	51	kr/kW, månad
Högbelastningsavgift	21	58	74	94	0	kr/kW, månad
Överföringsavgift höglasttid***	3,0	6,0	19,0	21,7	56,0	öre/kWh
Överföringsavgift övrig tid	1,8	3,5	5,8	8,3	14,8	öre/kWh

* Alla priser exklusive moms.

** Mätavgift: se punkt 8 nedan.

*** Höglasttid: vardagar kl 06–22 under månaderna januari, februari, mars, november och december. Vardag är normalt måndag – fredag. Följande dagar, vilka kan inträffa måndag – fredag, betraktas ej som vardagar: nyårsdagen, trettondedag jul, skärtorsdag, långfredag, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton.

Tillämpningsbestämmelser i sammandrag

1. Tariffer för småskalig elproduktion avser att ge energiersättning för den nätnyttan som uppstår vid inmatning av el till Vattenfalls elnät i anslutningspunkter där kunden är en inmatningskund enligt definitionen i punkt 2 nedan.

2. Tillämpning av tariffer för småskalig elproduktion gäller för trefasanslutningar till högspänning 6–20 kilovolt (kV) och till lågspänning 400/230 Volt (V). Villkoren förutsätter att kunden är en inmatningskund. Detta innebär att i anslutningspunkten till Vattenfalls elnät är kundens anslutningssäkring eller anslutningseffekt för inmatning större än kundens anslutningssäkring eller anslutningseffekt för uttag. Om så inte är fallet ändras kundens villkor till Vattenfalls villkor för egen elproduktion.

3. För kund med anslutning till högspänning gäller för inmatning elnätspris vid högspänning. För kund med anslutning till lågspänning gäller för inmatning elnätspris vid lågspänning.

4. Kund med anslutning till högspänning kan för uttag välja valfri nättariff för Högspänning N3, N2T eller N2 eller lågspänning N4 eller N3T. Kund med anslutning till lågspänning kan för uttag välja valfri nättariff för lågspänning N4 eller N3T.

5. Vattenfall Eldistribution kan ge råd om val av nättariff. Kund kan logga in på vattenfalleldistribution.se för att se sin inmatning och uttag under olika tidsperioder. Du kan också kontakta vår kundservice.

6. Säsongsmissig eller periodiskt återkommande ändring av elnätspris är inte tillåten. En ändring av nättariff ska gälla i minst ett år.

7. Fakturering sker normalt efter varje kalendermånad.

8. Mätavgift för inmatning är för högspänning 475 kr/månad och för lågspänning 225 kr/månad. Om kunden i samma anslutningspunkt betalar en fast avgift för uttag faktureras ingen särskild mätavgift. Den fasta avgiften i uttagstariffen N4 är 225 kr/månad för småskalig elproduktion.

9. Effekt ersättning (kr/kW,månad) betalas till kunden för var och en av månaderna januari, februari, mars, november och december för medelvärdet av den lägsta inmatade medeleffekten per timme i kilowatt (kW) under varje vardag kl 06–22 under månaden.

10. Energiersättning (öre/kWh) betalas till kunden för under varje månad inmatad elenergi i kilowattimmar (kWh) under höglasttid respektive övrig tid.

11. Fast avgift för uttag eller eventuell mätavgift för inmatning (kr/månad) betalas av kunden för varje månad.

12. Månadseffektavgift (kr/kW,månad) betalas av kunden varje månad för den högsta uttagna medeleffekten per timme i kilowatt (kW) under månaden (månadseffekten).

Vill du veta mer?

Besök vattenfalleldistribution.se/kundservice.

13. Högbelastningsavgift (kr/kW,månad) betalas av kunden för var och en av månaderna januari, februari, mars, november och december för den högsta uttagna medeleffekten per timme i kilowatt (kW) under vardag kl 06–22 under månaden (högbelastningseffekten).

14. Överföringsavgift (öre/kWh) betalas av kunden för under varje månad uttaqen elenergi i kilowattimmar (kWh) under höglasttid respektive övrig tid.

15. Ovan angivna elnätspriser tillåter en fri uttagsrätt av reaktiv effekt som är 50% av anslutningseffekten för inmatning. Den fria uttagsrätten av reaktiv effekt gäller vid både uttag och inmatning av aktiv effekt varje månad under året och anges i enheten kVAR. Vid uttag av reaktiv effekt utöver den fria uttagsrätten faktureras en överuttagsavgift. För anslutning till högspänning är överuttagsavgiften 20 kr/kVAR per månad under januari, februari, mars, november och december och 10 kr/kVAR per månad under april–oktober. För anslutning till lågspänning är överuttagsavgiften 28 kr/kVAR per månad under januari, februari, mars, november och december och 14 kr/kVAR per månad under april–oktober.

16. Inmatning av reaktiv effekt är inte tillåten. Om inmatning ändå sker är kunden skyldig att, förutom att erlægga extra avgifter, i samråd med Vattenfall Eldistributions driftorganisation vidta nödvändiga tekniska och driftmässiga åtgärder för att det inte ska upprepas. Extra avgifter motsvarar dubbla överuttagsavgifter enligt punkt 14.

17. Om en anläggning med nättariff för småskalig elproduktion producerar mer än 1 500 kW aktiv medeleffekt under en timme ska Vattenfall Eldistribution kontakta kunden för att rådgöra om lämplig åtgärd. Kunden kan då vidta åtgärder för att sänka effekten eller välja att anslutningsavgiften ska överstiga 1 500 kW. I det senare fallet ska ett nytt avtal tecknas mellan parterna enligt Vattenfall Eldistributions regler för elnätspriser för elproduktion över 1 500 kW. Sker ej sådan rättelse av kunden fakturerar Vattenfall Eldistribution en överskridandeavgift på 50 000 kronor vid påföljande överskridande av 1 500 kW samt ska ett nytt avtal tecknas mellan parterna enligt Vattenfall Eldistributions regler för elproduktion över 1 500 kW.

18. Anslutningsavgift blir aktuell vid ny, ändrad eller utökad anslutning. Om någon månadseffekt överstiger den avtalade anslutningssäkring eller anslutningseffekten ska ny anslutningssäkring eller ny anslutningseffekt bestämmas och anslutningsavgift betalas av kunden för utökad anslutning enligt aktuella avgifter och villkor för anslutningsavgifter.

19. Kunden är ansvarig för avtalat abonnemang och för all överföring till dess slutavläsning gjorts. Avtal ska sägas upp enligt villkoren i tecknat avtal. Ägarbyte ska anmälas skriftligen via en blankett om avtalsöverlåtelse som undertecknas av båda parter för överlåtelsen samt godkänns av Vattenfall Eldistribution.

20. I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 H (rev) på högspänning eller NÄT 2012 N (rev) på lågspänning som finns på vår webb www.vattenfalleldistribution.se

21. Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.

Vill du veta mer?

Besök vattenfalleldistribution.se/kundservice.