

ANMÄLAN ANSLUTNING EGENPRODUCERAD EL

Kundens uppgifter

Namn	
Adress	
E-post	Telefonnummer
Anläggningsid	Mätarsäkring

Uppgifter om produktionsanläggningen

Kraftkälla <input type="checkbox"/> Sol <input type="checkbox"/> Vind <input type="checkbox"/> Vatten <input type="checkbox"/> Biobränsle <input type="checkbox"/> Annat....			
Fabrikat och typbeteckning			
Installerad effekt (kVA/kW)	Effektfaktor (cos φ)	Maximal kortslutningsström (A)	Storlek ev kondensatorbatteri (kVAr)
Anslutning * <input type="checkbox"/> L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> L3 <input type="checkbox"/> Trefas			
Antal växelriktare (st)	Effekt per fas, vid flera enfasanslutningar (kW)	Obalansskydd vid enfas, inställt värde (%)**refas	

*Vi rekommenderar alltid trefasig anslutning, enfasig anslutning bör ej överstiga 3 kW. **Skillnad i ström (A) mellan faser.

Kundens uppgifter	Inställt värde		Enl. SS-EN50438	
	Tid	Nivå	Tid	Nivå
Överspänning (steg 2)			60s	255,3V
Överspänning (steg 1)			0,2s	264,5V
Underspänning			0,2s	195,5V
Överfrekvens			0,5s	51Hz
Underfrekvens			0,5s	47Hz
Skydd mot oönskad ö-drift			0,15s	-

Elkvalitets-uppgifter		Värde	Rek-Gräns	
Flimmervärden max 16A	Pst		0,35	Flimmer beräknat enligt EN 61000-3-3
	Plt		0,25	
Flimmervärden >16A	Pst		0,35	Flimmer beräknat enligt <input type="checkbox"/> EN 61000-3-3 <input type="checkbox"/> EN 61000-3-11
	Plt		0,25	

- Alla produkter är CE-märkta
- Produktionsanläggningen är utförd som fast anslutning på egen gruppledning
- Elkopplare på produktionsanläggningen är alltid åtkomlig för nätägaren

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta

Namn behörig installatör

Företag

Telefonnummer

VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB

RU 2560
169 92 Stockholm

TELEFON
08-687 33 80 (kl. 8-12)

E-POST
anslutningsservice@vattenfall.com

WEBBPLATS
vattenfalleldistribution.se

ORG. NR
556417-0800